




1. Обновление прошивочного файла происходит через программу DfuSe




2. Запуск программы:

Пуск -> Все программы → stmicroelectronics -> DfuSe → DfuSe Demonstration




3. Выбор загрузочного файла

В разделе “Upgrade or Verify Action” нажмите кнопку “Choose...”, чтобы открыть прошивочный файл. Выберите нужный файл «* .dfu», нажмите кнопку «Открыть»



4. Обновление

Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB и в течении 10 сек нажмите кнопку “Upgrade” . В окне уведомления нажмите “Yes”



5. После обновления закройте программу

